Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **099070**

Jeep Cherokee

Konsole wie abgebildet einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Insert console as illustrated

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: 099070 Jeep Cherokee

Inserez la console comme illustré

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Meta la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

installatie instructie
instrukcja montazu

art: 099070 Jeep Cherokee

Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005